## **Panasonic**

## **CARLUDIO**

# 取扱説明書

品番 CX-DP1205D



12 ディスク CDチェンジャー 12-DISC CD CHANGER

#### 保証書別添付

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ,正 しくお使いください。そのあと大切に保存し、 必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」な どの記入を確かめて,販売店からお受け取り ください。

このたびは,パナソニックカーオーディオ12ディスクCDチェンジャー CX-DP1205Dをお買い上げい ただきましてまことにありがとうございました。

本機をご使用の場合には,別売のCD/MDチェンジャーコントロール機能付きレシーバー(CQ-VX404MD, CQ-MR555Dなど)が必要です。

### 安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。そのあと大切に保存し,必要 なときお読みください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を,次の表示で区分し,説明して います。

♠ 警告

この表示の欄は,「死亡または重傷などを負う可能性が想定され る」内容です。

♠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容です。

#### 便利メモ (おぼえのため,記入されると便利です。) お買い上げ日 品番 CX-DP1205D

販 売 店 名 電話( ) お客様 ご相談窓口 電話( )

### 松下電器産業株式会社 松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

〒224 - 8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

**☎** (045) 932 - 1231 (大代表)

YEFM283449 SIN0799-0 Printed in Singapore

電 源 電 圧: DC12V (試験電圧14.4V) ⊖アース

消 費 電 流: 1.0 A以下(CD再生時)

出力インピーダンス: 600

出 力 レ ベ ル: 2V RMS (1kHz, 0dB) 周 波 数 特 性:5~20,000Hz(±1dB)

信 号 対 雑 音 比: 96dB

全高調波ひずみ率: 0.005% (1kHz) 回 転 ム ラ:測定限界以下 形 寸 法:チェンジャー本体

幅253×奥行き180 (パネル前面からの寸法)×高さ88 (mm)

マガジン

幅128×奥行き134×高さ54 (mm)

量: チェンジャー本体 2.4 kg

> マガジン 350 g

1.取扱説明書1
2 . CDマガジン1
3.取り付け用部品1式
4. 中継コード(DIN/RCA/BATT/GNDコード)1式
5.保証書
6.お客様ご相談窓口一覧表1

- 本機には必ず付属のマガジンまたは別売マガジン (CA-MP1205D) をご使用ください。 他のマガジンは使用できません。
- CDアクセサリーとして市販されているプロテクトフィルムや,スタビライザーは,本機に使用しますと故 障の原因になります。絶対に使用しないでください。


<ディスクの入れかた>

② トレイの上にCDを置いてください。


<ディスクの取り出しかた>

で持って取り出してください。

#### ディスクの入れかたとディスクの取り出しかた



(曲目印刷面



マガジン

リリースレバー

リリースレバー

#### お知らせ

マガジンにディスクを入れた状態で,ディスク挿入口を 下にすると,ディスクがはずれて落下等の危険性があり ますので,取り扱いには十分ご注意ください。

① マガジンのdiscマークを上にして,マガジンの中からトレ イを1枚ずつストッパー位置まで引き出してください。

③ トレイを真っすぐにカチッとロックされるまで入れます。

故障の原因になりますので,二重挿入にご注意ください。

マガジンからトレイをストッパー位置まで引き出し, CDを手

このとき,ディスクを落とさないよう十分ご注意ください。

### <トレイ交換のしかた>

マガジンからトレイをストッパー位置まで引き出してくだ


の状態から,リリースレバーを押し下げながらトレイを 引き出すと、マガジンからトレイを取り出せます。 リリースレバーを押し下げながら,交換用トレイをマガジ

CDマガジンに段違いで入ることを避けるため,トレイは 1枚ずつ出し入れすることをお勧めします。

ンに挿入し,カチッとロックされるまで入れてください。

## ご使用方法

本機の演奏方法については、お手持ちのレシーバーなどの取扱説明書をご参照ください。



#### <マガジンの入れかた>

- ① スライドドアを開けます。"カチッ"と音がするまで完全 に開けてください。
- ② マガジン上面の挿入方向( 印)を確認したうえで "カチッ"と音がするまで静かに押し込んでください。
- ③ スライドドアを閉めます。"カチッ"と音がするまで完全 に閉めてください。

スライドドアは必ず閉めてください。ホコリやごみが入り ますと故障の原因になります。

お守りいただく内容の種類を,次の絵表示で区分し,説明しています。 (下記は,絵表示の一例です。)



このような絵表示は,してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は,必ず実行していただく「強制」内容です。

## **⚠警告**

#### 運転者は走行中に操作をしない



走行中に操作をすると,前 方不注意となり交通事故の 原因となることがあります。 操作は安全な場所に停車し 禁止 て行ってください。

挿入口に手・指や異物を 入れない

故障や異常のまま使用しない

ディスク挿入口に手・指や

異物を入れるとけがや発煙,

音が出ない,煙が出る,変

な匂いがする等の異常な状

態で使用すると発火の原因

になります。直ちに使用を

中止してお買い上げの販売

本機の取り付け,配線には専

門技術と経験が必要です。 安全のため,お買い上げの販

売店に依頼してください。

店にご相談ください。

取り付け,配線は専門技術者に

依頼する

発火の原因になります。

## △ 注意

#### 分解や改造はしない



本機を分解したり改造する と,発煙,発火の原因にな ります。

分解禁止

# ヒューズの交換は専門技術者に 依頼する



規定以外のヒューズを使用 すると,発煙,発火,故障 の原因になります。ヒュー ズの修理や交換は,お買い 上げの販売店にご依頼くだ

### 洗車をされるとき水を入れない



本機内に水が入ると故障の 原因になります。

# CD (コンパクトディスク)の取り扱い

#### 取り扱い上のお願い

- ●コンパクトディスクの汚れや,ゴミ,キズ,そりなどが, 音とびなどの誤動作の原因となる場合があります。特に ケースからの出し入れにご注意ください。
- ●ラベル面に紙などを貼ったり,傷をつけたりしないでく ださい。
- ■コンパクトディスクは曲げないでください。

#### 保管上のお願い

- ●長時間演奏しないときは,汚れ,ゴミ,キズ,そりなど を避けるため,コンパクトディスクは必ずケースに入れ て保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
- 1 長時間直射日光の当たる場所。
- 湿気やゴミ、ほこりの多い場所。
- 暖房器具の熱が直接当たる場所
- 4 車のシート,ダッシュボードの上。

#### コンパクトディスクのクリーニング

● コンパクトディスクに汚れやゴミがついたときは,水を 含ませたやわらかい布でふいた後,乾いた布でふいてく ださい。



ディスク面をふくときは,必ず内 側から外側方向にふいてください。

#### コンパクトディスクの持ち方




#### お願い

必ずディスクのセンターホールと 外周部分を持ってください。

### 特殊形状CDに ついて

ないでください。



ベンジン,アナログ式レコ

止剤はディスクをいためる



本機に使用できるコンパクト

ディスクは左のマークが入っ ているものに限ります。

禁止

ディスク面は回転

する方向にふかな

連続したキズは音

飛びの原因になり

いでください。



コンパクトディスク

を曲げないでくださ

ディスク面


に触れない

でください。




#### 新しいコンパクトディスクの使用上のお願い

新しいディスクには、ときによりディスクのセンターホールや外周にバ リが残っている場合があります。このようなディスクをご使用になると ディスクが正しくセットされず,動作しないことがあります。このよう な場合には,右図のようにあらかじめディスクのセンターホール内側や 外周のバリを細い棒状のもの (たとえばボールペン等)で取り除いてか らお使いください。



## 万一,異常動作をした場合



EJECT ▲ボタンを3秒以上押すとリセットされ 異常回復後初期の状態に戻ります。

どの操作ボタンを押しても動作しない時に押して ください。それでも正常に戻らないときは,お買 い上げの販売店に修理依頼をしてください。

#### <マガジンの取り出しかた>



車のACCスイッチをONの位置にしてください。 レシーバー側のPOWER (電源ボタン)をONにしてくださ

① スライドドアを開けてください。

② イジェクト(▲)ボタンを押してください。マガジン が自動的に押し出されます。




③ マガジンを図の矢印方向に真っすぐ引き出して取り出 してください。

## 8cmコンパクトディスクの取り扱い


#### お願い

- 8 cmコンパクトディスクは専用アダプターをご使用ください。(別売品番はCA-MT1205D) 万一市販されているアダプターをご使用になり故障した場合は,保証の対象から外れます。
- ●専用アダプターへの装着は,アダプターの『ツメ部』にCDを確実に固定させてご使用ください。 ● この専用アダプターは,本機専用ですので他の機器にご使用にならないでください。

### 1 リリースレバーを押し下げながらマガ ジンからディスクトレイを取り出す




2 ディスクトレイ (CA-MT1205D) に 8センチCDを置く



● ツメ部 (レバー)の下にもぐり込ませるように置く。

### もう一方のツメ部 (レバー)を矢印の 方向に引いてはなす



● 8センチCDが固定されます。

#### 4 リリースレバーを押し下げながら マガジンに挿入する





## 取り付け上のお願い/取り付けのしかた

取り付け場所について 本機を高温になる場所への取り付けは故障の原因になりますので取り付けないでください。また次のよ うな場所に取り付けることも避けてください。

- 直射日光の当たる場所,ヒーターの熱風を直接受ける場所など,温度が高い所。
- しっかりとした取り付けができない,振動の多い所。
- ●湿気の多い所や,ほこりの多い所。

#### 設置について

取り付け角度により硬貨などをつかって"V"または"H"の位置に合わせてください。

(出荷時は,"H"側に設定されています。)


- 縦置きの場合: "∨"側に合わせてください。
- ●横置きの場合: "H"側に合わせてください。

本機は,横置き(0°),縦置き(90°),および傾斜角度(22.5°, 45°, 67.5°)の5通りの置きかたで使用で きます。

取付角度に応じて、セレクターの矢印が上になるように切り替えてお使いください。







- ●セレクターは設定した角度と同一角度に合せてください。
- ●セレクターの設定は左右の側面とも必ず行ってください。
- ●90°以上傾けないでください。故障の原因となります。

#### 設置のしかたと取り付け角度について

● " 取り付けのしかた " を参考に取り付け角度を決め,取付プラケットの角度表示と穴位置をご確認 の上,取り付けてください。

	設 置	角度	取り付け角度設定
横置き	横置きの例 (正常置き) (逆置き)	10°以下にする	H 上 V 左右とも同じ位置に設定してください。
縦置き	縦置きの例 (正常置き) (逆置き)	この方向には 傾けられ 10°以下 ません。 にする	H V 左右とも同じ位置に設定してください。

#### 【取り付け用部品】


	品 名	個数
0	六角ナット (M5)	4
2	ねじ(M4×8mm)	4
8	ワッシャー( 5)	4
4	ベース金具	2
6	取付プラケット (L)	1
6	取付プラケット(R)	1
0	両面テープ	2

●取付けと配線はなるべくお買い上げの販売店におまかせください。

## カーオーディオシステムの構成

スピーカー,ステレオパワーアンプなどは各種とりそろえておりますので,お買い上げの販売店にご相 談ください。

構成の基本例(CD/MDチェンジャーコントロール機能付きレシーバー使用の場合)



## 故障と思われる前に

症状	原因	処置
	コンパクトディスクが正 しく入っていない。	ラベル面 (曲目印刷面) を上にしてマガジ ンに入れてください。
	結露している。	しばらく放置してから使ってください。
コンパクトディスクを収 納したCDマガジンを挿	接続コードの接続が不完全。	レシーバー側の電源コード・スピーカー コードなど各接続コードの接続を確認し てください。
入しても音が出ない。	CDマガジンが正しく入っていない。	" 準備作業 " の項をご参照ください。
	レシーバー側の電源ボタ ンがONになっていない。	レシーバー側の電源ボタンをONにしてく ださい。
振動により音がとぶ。	取り付け方が悪い。	振動の少ない所に本体をしっかり固定し てください。
	設置ネジの設定方向が正 しくない。	設置方向に合わせて設置ネジの"V","H" などを合わせてください。
音がときどきとぶ。	コンパクトディスクの不 良。	他のコンパクトディスクを聞いてみてください。よくなればコンパクトディスクの不良です。
	コンパクトディスクが汚 れている。	コンパクトディスクのクリーニングをして みてください。"CD(コンパクトディスク) の取り扱い"の項をご参照ください。
CDマガジンがイジェク トしない。	CDマガジンの不良。	お買い上げの販売店またはお近くの「お 客様ご相談窓口」にお問い合せください。
レシーパー側のCDプレ イポタンを押しても音が 出ない。	CDマガジンが正しく挿 入されていない。	正しくCDマガジンを入れ直してください。


### 《ディスプレイ表示》

ディスプレイ表示	内容			
FULL	35曲をこえて,メモリーすると表示されます。 (CD/MDチェンジヤーコントロール機能付きレシーバーにメモリー機能がある場合)			
E (	ディスクが汚れているときに表示されます。又 , ディスクに傷がついている場合にも表示されます。 次のディスクに自動的に移動します。			
E2	一度演奏したディスクが何らかの原因で再度演奏できない時に表示されます。 次のディスクに自動的に移動します。			
E 3	何らかの原因でセットが動作しないときに表示されます。一体機のDISC UP/DOWNボタンかチェンジャーのイジェクトボタンを押してください。			
0000	マガジンの中に1枚もディスクが入っていない時に表示されます。			


- E1, E2, の表示の前に出ている数字は, エラーとなっているディスク番号です。
- CDチェンジャーコントロール機能付きレシーバーによってディスプレイ表示が異なります。

### 取付けのしかた


#### 横置きの例



2 両面テープ♥のはく離紙をはがし,取り付け 位置にベース金具❹を貼り付ける。



3 仮止めのままで,カーペットに穴をあける 位置に印を付ける。ベース金具●を取付ブ ラケット**⑤⑥**から外し,カーペットに穴を あける。 **∦カッターナイフ** 



縦置きの例 取付ブラケット 66を本機両側 面にダブルワッシャー付六角ボ ルト(M4×8) で取り付けます。



必ず左右のセレクターを「V(垂直)」側に設定し てください。

### 取付ブラケットの取付穴と取付角度の関係 取付ブラケット (L) 取付ブラケット (R)



・縦置きの場合、2と3の穴を使います。

取付ブラケット (L) および (R) の取付穴と取 付角度の関係は上の図通りになっており,穴 の近くに表示されています。取付角度に合わ せて正しい取付穴を使用してください。

## **企注意**

#### ヒューズの交換は専門技術者に依頼する



規定以外のヒューズを使用する と、発煙、発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は お買い上げの販売店にご依頼くだ

### 取り付け,配線は専門技術者に依頼する



本機の取り付け,配線には専門技 術と経験が必要です。安全のため お買い上げの販売店に依頼してく

## 配線のしかた


#### 配線の前に

- ◆ 本機はDC12V ⊕ アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため、バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。 また車のACCスイッチは必ずOFFの位置にして配線を行ってください。
- CDチェンジャーへのコネクターを先に接続してから,8ピンDINコネクターとRCAコネクターとアースコードを接 続し,最後にバッテリーコード(黄)を接続してください。
- 配線については,レシーバーの取扱説明書をよくお読みください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では、バッテリーの端 子をはずすと,これらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので,バッテリー 端子をはずさず、ショートさせないよう注意し接続してください。

- 全ての配線をもう一度確かめて,車のACCスイッチをONの位置にしてください。
- マガジンを入れる前に,レシーバー側のPOWER(電源ボタン)をONにした状態で,一度EJECT ▲ ボタンを3秒以上押してリセットしてからご使用ください。
- ◆本機とレシーバー(CQ-MR555D)との接続例

#### 配線用付属品



## アフターサービスについて

#### 1.保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき,内容をよくお読みのあと,大切に保存してください。

#### 保証期間 - お買い上げ日から1年間

#### 2.修理を依頼されるとき

「故障と思われる前に」の項に従って調べていただき、直らないときには必ず電源を切ってから、お 買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には,お近くの 「お客様ご相談窓口」(別紙)にご連絡ください。

#### ● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料 で修理をさせていただきます。販売店にご依頼にならない場合には,お近くの「お客様ご相談窓口」 (別紙)にご連絡ください。

#### 3.修理用性能部品の最低保有期間

このセットの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は,製造打ち切り後,最低6年間 保有しております。

#### 4.アフターサービスなどについて, おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または、お近くの「お客様ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。

## 故障についてのお願い

万一異常 (ヒューズの溶断など) が起こりましたら,必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様 ご相談窓口」(別紙参照)に修理依頼をしてください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされます と、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので特にご注意ください。

## お手入れのしかた



#### お知らせ 本機の清掃

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン,シンナー類を使いま すと,ケースや塗装が変質しますので,避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際はその注意書にしたがってください。